

Passend für: / Fits to Modell:

Ford Transit Custom

Baujahr: / Year of Manufacturing:

12/2012-

Art.-Nr.: / Item No.:

FOK420/425



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Attention!

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.



Abbildung 1:

Lüftungsgehäuse mit Hilfe eines Kunststoffkeils vorsichtig aushebeln.



Picture 1:

Remove ventilation frame with a plastic wedge carefully.



Abbildung 2:

Obere Verkleidung ebenfalls lösen.



Picture 2:

Loosen upper cover.

Passend für: / Fits to Modell:

Ford Transit Custom

Baujahr: / Year of Manufacturing:

12/2012-

Art.-Nr.: / Item No.:

FOK420/425



 **Abbildung 3:**

Verkleidung lösen, Konsole positionieren.

 **Picture 3:**

Loosen cover, position console.



 **Abbildung 4:**

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren.

 **Picture 4:**

Fix console with enclosed screw.



 **Abbildung 5:**

**Alle Teile wieder befestigen.
Fertig eingebaute Konsole.**

 **Picture 5:**

**Remount all items.
Build in dashboard-console.**